

Sony Ericsson

用戶指南

F305

恭喜您購買了 Sony Ericsson F305。如需更多手提電話內容，請登上 www.sonyericsson.com/fun 網站。現在登上 www.sonyericsson.com/myphone 進行註冊，即可獲得免費網上儲存空間及特別優惠。有關產品支援，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

! 一些服務或應用程式需網絡或服務登記支援，可能無法正常使用。詳情請聯絡您的網絡服務商或撥叫客戶服務熱線。

指示符號

以下的指示符號會在本用戶指南中出現：

> 使用導覽鍵翻閱及選擇

⊙ 按導覽鍵中央

⤴ 按導覽鍵上

⤵ 按導覽鍵下

⤶ 按導覽鍵左

⤷ 按導覽鍵右

! 注意

💡 提示

⚠ 警告

📶 代表一個服務或功能需網絡或服務登記支援。並非所有目錄或功能均可供您的手機使用。進一步資料，請聯絡您的網絡服務商。

準備步驟

插入 SIM 卡及電池



- 1 請移除電池蓋及電池 (若已插入)。將 SIM 卡輕推入卡座內，金色晶片向下。





- 2 插入電池，有標籤的一面向上且連接端互相對好。重新裝回電池蓋。

! 請勿用力將電池蓋推回原位。請小心將電池蓋放入定位並關上。

SIM 卡

SIM (登記用戶身份記憶體) 卡是由您的網絡服務商提供，當中包含了有關您的服務登記資料。在插入或移除 SIM 卡之前，應先關閉您的手機並卸下充電器。



 在將 SIM 卡從手機移除之前，您可以將聯絡人儲存在 SIM 卡中。您也可以將聯絡人儲存在手機記憶庫中。請參閱第 27 頁的通訊錄。

PIN 碼

您可能需要 PIN 碼 (個人識別號碼) 來啟動您手機中的服務。您的 PIN 碼是由網絡服務商提供。除非 PIN 碼的數字以跟緊急號碼相同的數字，例如 112 或 911 開始，否則每個數字均會以 * 隱藏。您可以撥出一個緊急號碼而毋須輸入一個 PIN 碼。

 若您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，螢幕會顯示 PIN 被鎖定的信息。要解鎖，您需要輸入您的 PUK 碼 (個人解鎖密碼)。

Memory Stick Micro™

您的手機支援 Memory Stick Micro™ (M2™)。記憶卡可以讓您的手機增加更多的儲存空間，讓您能儲存音樂、鈴聲、短片及圖片。您可以移動或複製已儲存的資料至其他兼容記憶卡的裝置來分享您的資料。

插入 Memory Stick Micro™ (M2™)

- 打開插槽蓋並插入記憶卡。

移除 M2™

- 開啟插槽蓋，並按記憶卡的邊緣以退出及移除記憶卡。




將電池充電

手機電池在您購買時已部份充電。電池完全充電需要約 2.5 小時的時間。


將電池充電



- 1 將充電器連接至手機。按任何鍵來照明螢幕並查看充電狀態。
- 2 要移除充電器，請將插頭輕輕向上推。



 您可以在充電的過程中使用手機。您可以為電池充電，充電時間約 2.5 小時。中斷充電並不會損壞電池。

啟動手機

- 1 按住 .
- 2 按提示輸入 SIM 卡的 PIN 碼。




 在 **飛航模式** 中，網絡和無線電收發器都會關閉，以防止對敏感性器材造成干擾。

 若您在輸入 PIN 碼時有錯誤，請按  刪除螢幕上錯誤的數字。

備用

在您啟動手機及輸入您的 PIN 碼之後，網絡商的名稱會顯示在螢幕上。這稱之為備用狀態。您現在可以撥出及接聽電話。


關閉手機


- 按住 。



網絡覆蓋


網絡棒會顯示您所在區域中的 GSM 網絡強度。若無法撥號且網絡覆蓋不良，請移動到另一個位置。**無網絡覆蓋**表示您不在網絡範圍內。

 = 良好網絡覆蓋

 = 一般網絡覆蓋

電池狀態

 = 手機電池已完全充電

 = 手機電池已空

螢幕圖示

這些圖示可能會顯示在螢幕上。

圖示 說明



未接聽電話



已連接免提裝置



手機設定為靜音



收到短信息



收到多媒體信息



收到電子郵件信息



已啟動預測式文字輸入法



收到語音信息



通話進行中



FM 收音機播放中



已啟動鬧鐘



已啟動藍牙功能

手機概覽

- 1 圓形遊戲鍵
- 2 選擇鍵
- 3 通話鍵
- 4 充電器、免提裝置及 USB 傳輸線的連接端
- 5 遊戲捷徑鍵
- 6 導覽鍵、遊戲方向鍵
- 7 十字形遊戲鍵
- 8 結束鍵、開機 / 關機鍵
- 9 消除鍵
- 10 中央選擇鍵
- 11 靜音鍵
- 12 主相機
- 13 吊繩固定孔
- 14 音量鍵
- 15 相機鍵
- 16 記憶卡插槽
- 17 立體聲擴音器



導覽

各個主目錄會以圖示顯示。有些子目錄會包括一些欄目。

手機目錄導覽

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄**。
- 2 使用**導覽鍵**在目錄間移動。

在欄目間翻閱

- 按**導覽鍵左**或**導覽鍵右**。


在目錄中返回上一個步驟

- 選擇**返回**。


返回備用狀態

- 按 。

設定手機為靜音

- 按住 。

撥叫留言信箱服務

- 按住 。

結束功能

- 按 。



目錄概覽



PlayNow™*



互聯網*

主頁，輸入網址，書籤，記錄，
已儲存網頁，互聯網設定



娛樂

遊戲，TrackID™，影片播放器，錄音



相機



信息功能

編寫新信息，收件箱，電子郵件，草稿，
寄件箱，已發送信息，撥號留言信箱，
範本，設定



媒體播放器



檔案管理員**

音樂，相機圖片簿，圖片，影片，其他



通訊錄

新聯絡人



收音機



通話**



全部



已撥號電話



未接聽電話



已接聽來電



個人助理

鬧鐘，應用程式，行事曆，工作，
倒數計時器，計時器，計算機



話機設定**



一般設定

模式
時間和日期
手機語言
捷徑
飛航模式
安全設定
手機狀態
全部重設



響聲設定

鈴聲音量
鈴聲
靜音模式
震動提示
信息提示
鍵盤聲音



顯示屏

牆紙
主題
開機螢幕
螢幕保護
光暗



通話

快速撥號
轉接電話
管理通話
時間及計費*
顯示或隱藏號碼
免提裝置
開鍵蓋接聽
合上來結束通話



連接性

藍牙
USB
流動網絡
互聯網設定

* 有些目錄需要網絡商、網絡及服務登記支援。

** 您可以使用導覽鍵在子目錄中的各欄目間翻閱。進一步資料，請參閱第 9 頁的導覽。

遊戲

遊戲鍵



遊戲專用捷徑鍵




圓形及十字形遊戲鍵




上、下、左、右的遊戲方向鍵及中央選擇鍵

要玩遊戲

- 從備用狀態中，按  並選擇遊戲。

動作遊戲

除了基本的 Java™ 遊戲外，您的手機亦預先安裝了幾款 Java 動作遊戲。您可以擺動或揮動手機以替代按鍵盤來控制遊戲。手機透過相機來確認及回應您的動作，因此在進行動作遊戲時請勿將相機蓋上。

-  進行動作遊戲時，請確保您已戴上手腕吊繩以防止手機滑出。這可能會傷害到身邊的人或對其他物件造成損害。

更多遊戲

在購買及下載遊戲之前，您可以尋找並試玩更多的遊戲。您的手機中需要有正確的互聯網設定，才能使用此功能。請參閱第 31 頁的 [互聯網](#)。

尋找更多遊戲

- 從備用狀態中，按  並選擇 **更多遊戲**。

Style-up™ 手機殼

有些套裝可能包含額外 Style-up™ 手機殼。

更改面板手機殼



- 1 將指甲插入溝槽並將面板從手機上取下。
- 2 將新面板放在手機上方對齊。
- 3 將面板往下推以裝回原位。

更改電池蓋



- 1 移除電池蓋。
- 2 將新電池蓋放在手機上方對齊。
- 3 將新電池蓋裝回原位。

音樂播放器

支援的檔案類型有：MP3、MP4、3GP、AAC、AMR、MIDI、IMY、EMY 及 WAV (最高取樣速率為 16kHz)。

播放音樂

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體播放器** > **選項** > **我的音樂** > **樂章**。
- 2 翻閱到某個標題並選擇**播放**。

停止播放音樂

- 按中央導覽鍵。

傳送音樂

您可以從電腦傳送音樂到您的手機記憶庫或 Memory Stick Micro™ (M2™)。有兩種方法可以將手機連接至電腦：

- 使用 USB 傳輸線
- 使用藍牙無線技術連接

您可以在您的手機或記憶卡及電腦中的 Microsoft® Windows 檔案總管之間拖曳及放下檔案。

使用 USB 傳輸線將手機連接到電腦

- 1 請確保手機已開啟。
- 2 將 USB 傳輸線連接您的手機及電腦。
- 3 手機：選擇**大量貯存**。
- 4 電腦：等候磁碟機自動安裝。



需要以下其中一個服務系統：

- Microsoft® Windows® 2000
- Microsoft Windows XP (Pro 或 Home)
- Microsoft Windows Vista™ (所有版本)

在大量儲存空間模式中傳送檔案

- 1 將 USB 傳輸線連接手機及電腦。
- 2 手機：從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **連接性**欄目 > **USB** > **大量貯存**。
- 3 電腦：等候直到您的手機記憶庫及記憶卡在 Microsoft Windows 檔案總管中以外置磁碟顯示。

Devices with Removable Storage



- 4 電腦：在電腦的桌面上，點擊兩下**我的電腦**圖示。
- 5 電腦：在**我的電腦**視窗上的**卸除式貯存裝置**，點擊兩下代表您手機的圖示以查看手機記憶庫及記憶卡文件夾。
- 6 複製並貼上或拖曳及放下檔案至您電腦上的文件夾、手機記憶庫或記憶卡。

! 傳送時切勿從手機或電腦移除 USB 傳輸線，因為這樣做可能會損壞 Memory Stick 及手機記憶庫。

! 除非您已從手機卸下 USB 傳輸線，否則您不能在手機中查看已傳送的檔案。

要安全地中斷檔案傳送模式中的 USB 傳輸線連接，右擊 Windows 在檔案總管中的卸除式磁碟圖示並選擇退出。

! 有關將檔案傳送至您手機的進一步資料，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

播放清單

您可以建立播放清單以組織儲存在檔案管理員的媒體檔案。

建立播放清單

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **媒體播放器** > **選項** > **我的音樂** > **我的播放清單** > **新播放清單** > **新增**。
- 2 輸入名稱並選擇**確定**。
- 3 翻閱到一個樂章及選擇**確定**。

PlayNow™

使用 PlayNow™，您可以利用互聯網預覽、購買及下載音樂。您可以在**目錄** > **PlayNow™** 中找到 PlayNow™。

- ! 您的手機中需要有正確的互聯網設定，才能使用此功能。請參閱第 31 頁的互聯網。

TrackID™

TrackID™ 是一個音樂辨識服務。您可以搜尋歌曲、藝人及音樂集的名稱。

- ! 您的手機中需要有正確的互聯網設定，才能使用此功能。請參閱第 31 頁的互聯網。

搜尋歌曲資料

- 當您透過擴音器聆聽一首歌曲時，在備用狀態中選擇**目錄** > **娛樂** > **TrackID™** > **開始**。
- 當收音機播放時，選擇**選項** > **TrackID™**。

收音機

您的手機具備一個收音機，而且免提裝置可用作天線。

收聽收音機

- 1 將免提裝置連接至手機。
- 2 從備用狀態中，選擇**目錄** > **收音機**。



! 請勿在禁止的地方，將您的手機用作收音機。

控制收音機

- 按 **◀** 或 **▶** 來搜尋 FM 收音機頻道。

儲存 FM 收音機頻道

- 1 當您找到一個收音機頻道，選擇**選項** > **儲存**。
- 2 翻閱到一個位置，然後按**選擇**。

收聽已儲存的 FM 收音機頻道

- 當收音機啟動時，按 **0+** - **9**。

結束 FM 收音機

- 1 選擇**返回**或按 **↶**。
- 2 螢幕便會顯示**將收音機縮到最小？**。選擇**否**。

當縮到最小時關閉 FM 收音機

- 1 選擇**目錄** > **收音機**。
- 2 選擇**返回**或按 **↶**。
- 3 螢幕便會顯示**將收音機縮到最小？**。選擇**否**。

查看 FM 收音機選項

- 當收音機啟動時，選擇**選項**。

相機及攝錄機

您可以拍攝照片或收錄短片來查看、儲存或發送。您可以在 [目錄 > 檔案管理員 > 相機圖片簿](#) 中找到已儲存的照片和短片。

- 1 拍攝照片 / 收錄短片
- 2 放大或縮小



拍攝照片

- 1 從備用狀態中，按 啟動相機。
- 2 按 或 來翻閱到 。
- 3 按 拍攝一張照片。
- 4 照片會自動儲存。

! 請勿在背景具有強烈光源的情況下進行錄影。使用自拍計時或腳架來避免照片模糊。

收錄一段短片

- 1 從備用狀態中，按 啟動相機。
- 2 按 或 來翻閱到 。
- 3 完全按下 來開始錄影。

停止錄影

- 按 。短片會自動儲存。

使用放大或縮小

- 按音量提高鍵或降低鍵。

! 當您拍攝照片時，縮放只能在 VGA 模式中使用。

傳送照片

您可以使用 Bluetooth™(藍牙)無線技術及 USB 傳輸線，在您的電腦與手機間傳送照片及短片。進一步資料，請參閱第 30 頁的 Bluetooth™(藍牙)無線技術及第 15 頁的在大量儲存空間模式中傳送檔案。

中文輸入

本流動電話具備輸入中文字的不同輸入方法：


- 筆劃輸入法
- 拼音輸入法

您可以使用這些方法來輸入中文姓名及中文短信息等。






當選擇手機語言為簡體中文時，輸入法可能略有不同。

在各中文輸入方法間切換

在中文編輯模式中，您可以按住  選擇及迅速地切換到另一輸入方法。

一般指導

不論您選擇哪種輸入方法，您的手機具有一種加速中文字輸入的功能。當您輸入一個筆劃或拼音字母時，螢幕底部會顯示一行具有此筆劃的字或相對於此字母而又最常用的候選行。

若您所要的字並未出現在候選行，按  來展示另一候選行。繼續按  直至您要的字出現。此外，您可以輸入下一筆劃或拼音字母，候選行會立即出現新一套字。要返回上個候選行，按 。要選擇候選行中一個字，按導覽鍵或按住您要輸入的字上面之號碼相應的按鍵。

筆劃輸入法

一個中文字是由筆劃組成。中文字有 30 多種基本筆劃，歸納成 5 種基本筆劃種類。每個種類分別由手機鍵盤上 (1) - (5) 其中一個按鍵代表。智慧鍵 (6)，是當您不清楚使用哪一筆劃時使用。

筆劃種類

五個筆劃種類在下表分類：


數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
(1)	一	一	橫	王十在七天
		丿	提	海次找牡刁
(2)	丨	丨	豎	中上業門且
		丿	豎鉤	小水打子承
		丨	短豎	直真盾草
(3)	丿	丿	長撇	八旭丹風所
		丿	直撇	香毛丘匕妥
		丿	短撇	而頁面貿殷
(4)	丶	丶	點	六州心性電
		㇇	捺	人火又之木
		㇇	豎彎	西四酉酷酒
(5)	フ	㇇	豎折	山屯母互剝
		㇇	撇折	台去公約能
		㇇	撇點	女好巡巢災
		㇇	豎提	衣以食收瓦
		㇇	斜鉤	我或民成找
		㇇	臥鉤	心必思忘

數字鍵	筆劃類型	基本筆劃	筆劃名稱	例字
		㇀	豎彎鉤	已也毛孔見
		㇁	豎折折鉤	張號費夷鄂
		㇂	豎折折	鼎亞
		㇃	橫鉤	寫字皮通魚
		㇄	橫折	口已戶書骨
		㇅	橫折鉤	月方同永沒
		㇆	橫撇	又之發多社
		㇇	橫折折撇	及圾廷建
		㇈	橫撇彎鉤	阿隊陳那部
		㇉	橫折折鉤	乃奶盈鼐
		㇊	橫折橫折	凸
		㇋	彎鉤	家狗豹逐逛
		㇌	橫折彎鉤	飛九風氣迅
		㇍	橫折折	投船凹雋
6	?(智慧鍵)			



部首

部首是組成中文字的基本單位，而部首本身則由筆劃組成。在輸入所需字的首兩個筆劃之後，候選行會出現以這筆劃開頭的候選部首及候選字。






使用部首是輸入複雜字的快速方法。

 較小而被點框包圍的是部首，較大而沒有點框包圍的是字。

例如要輸入「信息」

- 1 輸入「丿」、「丨」及「丶」。
- 2 將游標移動到「信」及按 .
- 3 將游標移動到「息」再按  選擇「息」。

使用智慧鍵的例子


智慧鍵 ，是用作輸入字時補充不清楚的筆劃。若您要輸入「互」，但您只知道該字的第一及最後一劃為「一」而筆劃總數為四，輸入 、、、。該字便會出現在候選行。

拼音輸入法









按包含所需拼音字母的鍵，手機會根據國語的發音規則在螢幕作出不同的建議。

以下是鍵盤上拼音字母的分佈圖。

數字鍵	拼音字母
	a b c
	d e f
	g h i
	j k l
	m n o
	p q r s
	t u ü
	w x y z

 在鍵盤上，拼音字母 ü 以 v 代替。


例如要輸入「信息」


- 1 按 , , 。
- 2 當「xin」反白時，按  或  及選擇「信」，然後按 。
(若您要輸入任何其它建議的拼音組合，向上或下翻閱到您的組合，然後按 )。
- 3 當「息」反白時，再按  選擇「息」。

通話

您必須啟動手機及在網絡範圍內。

撥出電話

- 1 從備用狀態中，輸入地區碼及電話號碼（適用的話）。
- 2 按 。

 您可以從您的通訊錄及通話清單中撥出號碼。請參閱第 27 頁的通訊錄及第 24 頁的通話清單。

結束通話

- 按 。

接聽來電

- 按 。

拒絕來電


- 按 。

在通話中更改聽筒擴音器音量

- 按音量提高鍵或降低鍵。

在通話中開啟擴音器



- 選擇 **擴音器**。

 使用擴音器時，切勿將手機貼近您的耳朵，這樣做可能會損害您的聽力。

從備用狀態中查看未接聽電話

- 當顯示 **未接聽電話：**時，選擇 **查看**。

撥出國際電話



- 1 從備用狀態中，按住  直到「+」號出現。
- 2 輸入國家 / 地區碼、區域碼（毋須頭一個零字）及電話號碼。
- 3 按 。




通話清單

您可以查看最近通話的相關資料。

從通話清單中撥出號碼

- 1 從備用狀態中，按 .
- 2 翻閱到一個姓名或號碼並按 .

從通話清單中刪除一個號碼

- 1 從備用狀態中，按 .
- 2 翻閱到一個姓名或號碼及選擇**選項** > **刪除**。




就算按鍵已上鎖，您仍然能夠撥出國際緊急號碼 112。

緊急通話

您的手機支援國際緊急號碼，如 112 及 911 等。這些號碼在 GSM 網絡覆蓋範圍內，無論有否插入 SIM 卡，在正常情況下都可以在任何國家 / 地區撥出緊急通話。


撥出緊急通話

- 從備用狀態中，輸入國際緊急號碼，例如，112 並按 .

信息功能

短信息 (SMS)

您必須有一個服務中心的號碼，此號碼是由您的服務供應商提供，並已儲存在 SIM 卡中。您可能必須自行輸入該號碼。

 請參閱第 32 頁的輸入英文。

編寫及發送短信息

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **編寫新信息** > **短信息**。
- 2 編寫該信息及選擇**繼續**。
- 3 選擇一個選項。
- 4 選擇**確定** > **發送**。

查看接收到的短信息

- 1 當出現**新信息來自：**時，選擇**查看**。
- 2 選擇未讀取的信息。

查看儲存在收件箱中的信息

- 選擇**目錄** > **信息功能** > **收件箱**。

取得已發送信息的傳遞狀態



- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **設定** > **短信息** > **傳遞報告**。
- 2 選擇**啟動**。當信息已成功傳遞時，您將會收到通知。

多媒體信息 (MMS)

多媒體信息可以包含文字、照片、錄音及附加檔。

! 您必須設定 MMS 模式及信息伺服器的網址。若並沒有 MMS 模式或信息伺服器存在，您可以從您的網絡服務商或從 www.sonyericsson.com/support 網站，自動接收全部的設定。

建立及發送多媒體信息

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **信息功能** > **編寫新信息** > **多媒體信息**。
- 2 輸入文字。要將項目新增至信息，請按 ，翻閱  並選擇一個項目。
- 3 選擇 **繼續**。
- 4 選擇一個選項。
- 5 選擇 **確定** > **發送**。

! 發送及接收的手機都必須具備支援多媒體信息的服務登記。

通訊錄

您可以將聯絡人儲存在手機記憶庫或 SIM 卡中。您可以將聯絡人從手機記憶庫複製到 SIM 卡中，或從 SIM 卡中複製到手機記憶庫。

預設通訊錄

您可以選擇要預設顯示哪個通訊錄資料。若您選擇**手機通訊錄**作為預設，您的通訊錄會顯示全部儲存在手機中的資料。若您選擇**SIM 卡通訊錄**作為預設，您的通訊錄會顯示儲存在 SIM 卡中的姓名及號碼。

選擇預設通訊錄

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項** > **更多** > **預設通訊錄**。
- 3 選擇一個選項。

❗ 若您選擇**手機及 SIM 卡**為**預設通訊錄**，當您新增聯絡人時，您會被要求在**手機**或**SIM 卡**間作出選擇。

💡 請參閱第 32 頁的輸入英文。

手機通訊錄

新增手機聯絡人





- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **通訊錄** > **新聯絡人**。
- 2 翻閱到**姓名：**及選擇**新增**。
- 3 輸入姓名並選擇**確定**。
- 4 翻閱到**新號碼：**及選擇**新增**。
- 5 輸入號碼並選擇**確定**。
- 6 選擇某個號碼選項。
- 7 在欄目間翻閱並選擇要新增資料的欄位。
- 8 選擇**儲存**。

💡 為所有通訊錄號碼輸入「+」號及國家/地區碼。這樣您便能夠在國內或國外使用它們。請參閱第 23 頁的撥出國際電話。





撥號一個手機聯絡人

當選擇了中文作為手機語言

撥號以中文字寫的聯絡人




- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **通訊錄**。按住  切換搜尋語言至中文。然後輸入您要撥號聯絡人的前幾個或全部筆劃（不超過 10 個筆劃）。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  選擇其中一個號碼及按 。

撥號以英文字寫的聯絡人




- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **通訊錄**。按住  切換搜尋語言至英文。然後輸入您要撥號聯絡人的前幾個或全部字母（不超過 10 個字母）。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  選擇其中一個號碼及按 。

當選擇了英文作為手機語言

撥號以中文字寫的聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **通訊錄**。翻閱到您要撥號的聯絡人。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  選擇其中一個號碼及按 。

撥號以英文字寫的聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **通訊錄**。翻閱到或輸入您要撥號聯絡人的前幾個或全部字母（不超過 10 個字母）。
- 2 當該聯絡人反白時，按  或  選擇其中一個號碼及按 。

編輯聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 選擇一個聯絡人。
- 3 選擇**選項** > **編輯聯絡人**。
- 4 編輯資料及選擇**儲存**。

刪除聯絡人

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到某個聯絡人。
- 3 選擇**選項** > **刪除**。

將聯絡人複製到 SIM 卡

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到某個聯絡人。
- 3 選擇**選項** > **選項** > **複製到 SIM 卡**。

通訊錄記憶庫

您可以儲存在**通訊錄**的項目數量將視您的 SIM 卡容量而定。

檢查通訊錄記憶狀態

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **通訊錄**。
- 2 翻閱到**新聯絡人**及選擇**選項** > **記憶狀態**。

更多功能

Bluetooth™(藍牙)無線技術

Bluetooth™(藍牙)無線技術允許無線連接至其他藍牙裝置。

例如，您可以：

- 連接到免提裝置。
- 同時連接到幾個裝置。
- 交換項目。

！ 我們建議藍牙之間的聯繫在最多 10 米 (33 尺) 範圍內，而且當中沒有固體物件阻擋。

啟動藍牙功能

- 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **連接性** 欄目 > **藍牙** > **啟動**。

！ 請確定您想要與手機配對的裝置已啟動藍牙功能，並且藍牙 **顯示 / 隱藏手機** 已設定為 **顯示手機**。

將裝置與您的手機配對

- 1 要搜尋可配對裝置，從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **連接性** 欄目 > **藍牙** > **我的裝置** > **新裝置**。
- 2 從清單中選擇一個裝置。若需要時，輸入開啟碼。

將您的手機與藍牙免提裝置配對

- 1 要搜尋可配對裝置，從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **連接性** 欄目 > **藍牙** > **我的裝置** > **新裝置**。
- 2 選擇免提裝置。若需要時，輸入開啟碼。

接收項目

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **連接性** 欄目 > **藍牙** > **啟動**。
- 2 當您接收到一個項目，依從出現的指示。

使用藍牙發送項目

- 1 例如，從備用狀態中，選擇 **目錄** > **檔案管理員** > **相機圖片簿**。
- 2 翻閱到某張照片並選擇 **選項** > **發送** > **藍牙**。

互聯網

您的手機中需要正確的互聯網設定。若您的手機中還未有設定，您可以：

- 取得網絡服務商所發出短信息中的設定。
- 使用電腦登上 www.sonyericsson.com/support 網站，並要求包含設定的短信息。

選擇互聯網模式

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **互聯網** > **互聯網設定** > **帳戶**。
- 2 選擇帳戶。

開始瀏覽

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **互聯網**。
- 2 選擇一個選項。

停止瀏覽

- 當您瀏覽時，按住 .

主題及鈴聲

您可以選擇主題來更改螢幕的外觀。您亦可以選擇鈴聲。

選擇主題

- 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **顯示屏欄目** > **主題** 及選擇一個主題。

選擇一種鈴聲

- 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **響聲設定欄目** > **鈴聲** 及選擇一種鈴聲。

時間和日期

設定時間及日期

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄** > **話機設定** > **一般設定欄目** > **時間和日期** > **時間**。
- 2 輸入日期並選擇 **確定**。
- 3 輸入時間並選擇 **確定**。

語言

更改手機語言

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定**欄目 > **手機語言**及選擇一種語言。

檔案管理員


您可以整理儲存在手機記憶庫或記憶卡的檔案。您可以建立子文件夾，將檔案移動到其中。

在檔案管理員中移動檔案

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **檔案管理員**。
- 翻閱到某個檔案並選擇**選項** > **移到文件夾**。
- 選擇一個文件夾及選擇**貼上**。

輸入英文

您可以使用兩種方法來輸入英文：多按式或預測式英文輸入法。

-  使用預測式英文輸入法時，您只需要按每個鍵一次。雖然看起來錯誤，但是請繼續編寫英文。當所有字母都已經輸入，手機會使用字典來辨認所輸入的字。

使用預測式英文輸入法輸入英文

- 例如，若要輸入「Jane」字，請按 **5**、**2**、**6**、**3**。
- 現在您有幾個選項：
 - 若顯示的是您想要的字，按 **#=>** 接受及加上一個空位。要接受一個字但不要加上空位，按 **↵**。
 - 若顯示的並非您想要的字，重複地按 **↻** 或 **↺** 查看其他候選字。
 - 要輸入句號及逗號，請按 **1(=)** 然後重複地按 **↻** 或 **↺**。

使用多按式輸入英文

- 按 **[2]** - **[9]** 直至您所需的字符出現。
- 按 **[#/*]** 加上空位。
- 按 **[1=]** 輸入句號及逗號。
- 按 **[*a/A]** 在大小寫字母間切換。
- 按住 **[0+]** - **[9]** 輸入數字。



多按式英文輸入法只有在您選擇了英文字符作為輸入語言時才適用。

更改英文輸入法

- 當您編寫信息時，按住 **[*a/A]**。

刪除字符

- 按 **[C]**。

更改編寫語言

- 當您編寫信息時，按住 **[#/*]**。

留言信箱

當您無法接聽時，來電者可以留下一個留言信息。您可以從網絡服務商取得您的留言信箱號碼。

輸入您的留言信箱號碼

- 1 從備用狀態中，選擇**目錄** > **信息功能** > **設定** > **留言信箱號碼**。
- 2 翻閱到該留言信箱號碼及選擇**確定**。
- 3 輸入留言信箱號碼及選擇**確定**。

撥叫留言信箱服務

- 從備用狀態中，按住 **[1=]**。

安全鎖

SIM 卡鎖

您的 PIN 碼及 PUK 碼是由您的網絡服務商提供。

！ 當您編輯您的 PIN 碼時，若顯示 PIN 錯誤剩餘嘗試次數：的信息，表示您輸入了錯誤的 PIN 碼或 PIN2 碼。

將您的 SIM 卡解鎖

- 1 當顯示 PIN 被鎖定時，選擇解鎖。
- 2 輸入您的 PUK 碼並選擇確定。
- 3 輸入一個新 PIN 碼及選擇確定。
- 4 重新輸入新的 PIN 碼並選擇確定。

啟動 SIM 卡鎖

- 1 從備用狀態中，選擇目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 安全設定 > 安全鎖 > SIM 卡保護 > 保護。
- 2 輸入您的 PIN 碼並選擇確定。
- 3 選擇啟動。

編輯您的 PIN 碼

- 1 從備用狀態中，選擇目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 安全設定 > 安全鎖 > SIM 卡保護 > 更改 PIN。
- 2 輸入您的 PIN 碼並選擇確定。
- 3 輸入一個新 PIN 碼及選擇確定。
- 4 重新輸入新的 PIN 碼並選擇確定。

電話鎖

您可以防止您的手機遭到盜用。將預設的電話鎖密碼 (0000) 更改為任何 4 個數位的密碼。

編輯您的電話鎖密碼

- 1 從備用狀態中，選擇 **目錄 > 話機設定 > 一般設定欄目 > 安全設定 > 安全鎖 > 手機保護 > 更改密碼**。
- 2 輸入目前密碼及選擇 **確定**。
- 3 輸入一個新密碼及選擇 **確定**。
- 4 重新輸入新的 PIN 碼及選擇 **確定**。

! 若忘記了新密碼，您需要將手機送回您當地的 Sony Ericsson 經銷商。

將手機解鎖

- 輸入您的電話鎖密碼 (若您未更改它，此密碼是 0000) 及選擇 **確定**。

疑難排解

有些問題需要您致電您的網絡服務商。若需要進一步的支援，請登上 www.sonyericsson.com/support 網站。

恢復原設定

若您遇到手機的問題，如螢幕晃動、螢幕無反應及導覽問題，您應該重設手機。若您選擇**全部重設**，所有用戶數據，例如，聯絡人、信息、照片及聲音均會被刪除。

重設全部設定

- 從備用狀態中，選擇**目錄** > **話機設定** > **一般設定**欄目 > **全部重設** > **繼續** > **繼續**。

錯誤信息

PIN 被鎖定

您已連續三次輸入錯誤的 PIN 碼。您的 SIM 卡現在已上鎖。請使用您的 PUK 碼來解鎖 SIM 卡，PUK 碼是由您的網絡服務商與 PIN 碼一起提供。

將 SIM 卡解鎖

- 輸入您的 PUK 碼及選擇**確定**。
- 輸入一個新 PIN 碼及選擇**確定**。
- 重新輸入新的 PIN 碼並選擇**確定**。

插入 SIM 卡

您的手機中沒有 SIM 卡，或您可能不正確地插入。請嘗試下列一或多項操作：

- 移除 SIM 卡並正確插入。
- 使用一個軟擦、一塊布或一支棉花棒，來清潔 SIM 卡及手機上的連接端。
- 查看 SIM 卡是否損壞。
- 聯絡您的網絡服務商要求更換一張新的 SIM 卡。

我不能啟動手機

嘗試將手機充電，直至手機完全充電。連接充電器（確定充電器上的電源圖示朝上）並將手機充電 2.5 小時。螢幕上的電池圖示可能要在手機充電 30 分鐘後才會顯示。

我無法使用互聯網或多媒體信息

確定您的手機中有一個支援數據傳送的手機服務登記，以及正確的設定。

我無法發送短信息 (SMS)

確定您的手機中有一個有效的服務中心號碼。

手機無法被其他裝置使用藍牙無線技術偵測到

您尚未啟動藍牙功能。請確定顯示 / 隱藏手機已設定為**顯示手機**。請參閱第 30 頁的**啟動藍牙功能**。

手機自行關閉

若您的手機在您行動時自行關閉，您口袋或手袋內的一些物品已觸動了開 / 關鍵。您需要啟動自動鍵盤鎖。

Declaration of conformity for F305

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAB-1052161-BV

and in combination with our accessories, to which this declaration relates
is in conformity with the appropriate standards

EN 301 511:V9.0.2, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1,

EN 301 489-17:V1.2.1 and EN 60 950-1:2006, following the provisions of,
Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive
1999/5/EC.

Lund, May 2008



CE 0682

Shoji Nemoto, Head of Product Business Unit GSM/UMTS

我們符合 R&TTE 規程中的要求 (1999/5/EC)。

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.



This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sony Ericsson F305

GSM 850/900/1800/1900

此用戶指南由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 或其當地的聯屬公司印製，不包括任何保證。Sony Ericsson Mobile Communications AB 有權利因印刷上之錯誤、目前資料上之不正確性，或程式及 / 或設備上之改良，在任何時間對此用戶指南作出修改或改良而毋須另行通知。不過，這些更改將合併於此用戶指南之新版中。

版權所有。

© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008

請注意：此用戶指南中所提及的部份服務，並非所有網絡都會支援。這包括 GSM 國際緊急電話號碼 112。若您對個別服務是否可以使用存有疑問，請查詢您的網絡服務商或服務供應商。

在使用您的手提電話之前，請先閱讀**重要資料**一節。

注意：Sony Ericsson 提醒用戶自行備份個人信息數據。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實物為準。您的手提電話具備下載、儲存及轉移附加內容的能力，例如鈴聲。而第三方可能有權限制或禁止此等內容的使用，包括但不局限於適用的版權法例下的限制。您本人，而非 Sony Ericsson，需要對您從手提電話下載或轉移的附加內容負完全之責任。在您使用任何附加內容之前，請先確認您的預期用途已獲正式許可或在其他情況下已被授權。Sony Ericsson 並不保證任何附加內容或任何其他第三方內容之準確性、完整性或質素。在任何情況下，Sony Ericsson 都不會就您不適當地使用附加內容或其他第三方內容而負上任何責任。

Sony、M2 及 Memory Stick Micro 乃由 Sony Corporation 所擁有的商標或註冊商標。Ericsson 乃由 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 所擁有的商標或註冊商標。預測式文字科技乃由 Zi Corporation 授權使用。Bluetooth 乃由 Bluetooth SIG Inc. 所擁有的商標或註冊商標，而 Sony Ericsson 就任何該些標記的使用均獲授予使用權。銀綠色球形標誌、Style-Up、PlayNow 及 TrackID 乃由 Sony Ericsson Mobile Communications AB 所擁有的商標或註冊商標。TrackID™ 音樂乃由 Gracenote Mobile 支援。Microsoft、Windows 及 Vista 乃由 Microsoft Corporation 在美國及 / 或其他國家 / 地區所擁有的商標或註冊商標。本產品受到 Microsoft 特定智慧財產權的保護。未經 Microsoft 授予使用權，不得於本產品外使用或散佈此技術。Java™ 及所有以 Java 為基礎的商標及標誌乃由 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其他國家 / 地區所擁有的商標或註冊商標。Sun™ Java™ J2ME™ 的使用者授權合約。

出口規例：本產品，包括包含或隨附於本產品的任何軟件或技術數據，均須遵守包括美國出口行政法令及其關連規定與美國財政部外國資產控制管理局 (U.S. Treasury Department's Office of Foreign Assets Control) 主管之美國制裁計畫在內之美國出口管制法的規定，並可能亦需遵守其他國家的出口或入口規定。使用者或任何本產品之擁有者同意緊守前述各項規例，並承認需負獲得出口、轉口或入口本產品之所需牌照的責任。不限於本產品，並包括所含之任何軟件，皆不得下載，亦不得出口或轉口 (i) 進入或到古巴、伊拉克、伊朗、北韓、蘇丹、敘利亞知其中國家、居所或法人團體 (前述清單可能隨時修訂) 或任何美國已禁運貨物的國家 / 地區；或 (ii) 給列於美國財政部的特別指定國家清單中或美國商務部的禁制令列表中的任何人士或法人團體；或 (iii) 給予任何其他隨時由美國政府管理的出口禁止清單中包含的人士或法人團體，清單包括但不限於美國商業部的禁止人士清單或法人團體清單及美國國務院的防擴散制裁清單。

限制權利：美國政府的使用、複製或披露需遵守先前所述技術數據及電腦軟件的權利條例 DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) 及 FAR 52.227-19(c) (2) 當中適用部份的限制。

本產品依 MPEG-4 視像及 AVC 專利組合使用權規定，僅供個人和非商業用途用來 (i) 依 MPEG-4 視像標準 (MPEG-4 video) 或 AVC 標準 (AVC video) 編碼視像；和 / 或 (ii) 將由消費者因個人或非商業活動用途而編碼的 MPEG-4 或 AVC 視像解碼，和 / 或將取自有 MPEG LA 使用權視像業者的 MPEG-4 和 / 或 AVC 視像解碼。其他用途皆不得獲得明示或默示之使用權。其他包括與促銷、內部及商業使用或使用權相關之資料，可於 MPEG LA, L.L.C 處取得。請參閱 <http://www.mpegla.com>。

MPEG Layer-3 音訊解碼技術已獲得 Fraunhofer IIS 和 Thomson 之使用權。所有其他商標及版權為其各自擁有者的財產。

www.sonyericsson.com

Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

1213-4820.2

Printed in XXX

This is the Internet version of the User guide. © Print only for private use.