

SONY®

用户指南

MHL 转 HDMI™ 适配器
IM750

目录


简介.....	3
MHL 转 HDMI™ 适配器概述.....	3
使用入门.....	4
智能连接	4
升级智能连接.....	4
使用 MHL 转 HDMI™ 适配器.....	5
使用 MHL 转 HDMI™ 适配器将您的手机连接至电视机.....	5
法律信息.....	7

简介

使用 **MHL 转 HDMI™** 适配器给您的手机充电，并使用 HDMI™（高清晰度多媒体接口）线缆在电视屏幕上欣赏手机中存储的内容。

- ! 要获取配件的最新用户指南，请转到 www.sonymobile.com/support。
- ! 所有图片仅供功能说明参考，请以实物为准。

MHL 转 HDMI™ 适配器概述



- 1 HDMI™端口
- 2 MHL 端口
- 3 充电器线缆的微型 USB 端口

使用入门

智能连接

智能连接是预先安装在运行 Android™ 2.3 和更高版本的索尼和/或索尼爱立信手机上的设置应用程序。当您使用 HDMI™ 线缆通过 **MHL 转 HDMI™** 适配器将手机连接至电视机时，**智能连接**可确定连接并开始运行电视机启动程序。始终确保您在手机上安装的是最新版本的**智能连接**。

升级智能连接

请先确保您拥有有效的互联网连接，然后才能升级**智能连接**应用程序。有关升级**智能连接**的详细信息，请转到 www.sonymobile.com/support。

升级智能连接应用程序

- 1 在手机的主应用程序屏幕中，打开浏览器。
 - 2 在地址栏中键入 <http://mob.cn-playnow.com.cn/sc/c/1>，然后点按确认进入页面。
 - 3 点按页面中的下载按钮，将最新的智能连接应用程序下载并安装到您的手机。
- ! 当您将内容下载到手机时，可能需要对传送到手机的数据量付费。有关所在国家/地区的数据传送费率的信息，请与您的运营商联系。

使用 MHL 转 HDMI™ 适配器

使用 MHL 转 HDMI™ 适配器将您的手机连接至电视机

使用 MHL 转 HDMI™ 适配器将您的手机连接至电视机，然后在更大的屏幕上开始欣赏手机中存储的内容。连接设备之后，您可以使用电视机的遥控器导航手机中的内容，并控制回放。

使用 MHL 转 HDMI™ 适配器在电视机上欣赏手机内容

- 1 将 MHL 转 HDMI™ 适配器连接至电源插座。
 - 2 使用 HDMI™ 线缆将 MHL 转 HDMI™ 适配器连接至电视机。
 - 3 将您的手机连接至 MHL 转 HDMI™ 适配器。
 - 4 如果电视机未自动检测到 MHL 转 HDMI™ 适配器，请使用电视机控制功能将电视机输入源切换至与 MHL 转 HDMI™ 适配器连接的 HDMI™ 端口。电视机启动程序将自动运行。
 - 5 使用电视机遥控器导航并欣赏手机内容。
- 💡 您还可以在手机屏幕上点按相关项目，以导航并打开手机内容，从而在电视屏幕上进行欣赏。
- ❗ 在此过程中，您必须保持 MHL 转 HDMI™ 适配器与充电器相连。
- ❗ 您可能需要单独购买 A 型对 A 型 HDMI™ 线缆。



获取有关使用电视机遥控器的帮助

- 1 使用 **MHL 转 HDMI™** 适配器将您的手机连接至电视机。如果电视机未自动检测到 **MHL 转 HDMI™** 适配器，请使用电视机控制功能将电视机输入源切换至与 **MHL 转 HDMI™** 适配器连接的 HDMI™ 端口。电视启动程序随即开始运行。
 - 2 使用电视机遥控器打开选项菜单。
 - 3 选择**信息**。将显示有关如何使用电视机遥控器的说明。
- ! 电视机必须支持 CEC（消费电子控制），以便电视机遥控器与 **MHL 转 HDMI™** 适配器配合工作。有关详细信息，请与您的电视机供应商联系。
- ! 用户体验可能在智能手机和电视机模式之间有所不同。

法律信息

索尼 IM750

在使用之前，请阅读单独提供的重要信息页。

本用户指南由 Sony Mobile Communications AB (索尼移动)或其当地子公司出版，不提供任何担保。Sony Mobile Communications AB (索尼移动)随时可能对本用户指南中的印刷错误、不准确的最新信息进行必要的改进和更改，或对程序和/或设备进行改进，恕不另行通知。但是，此类更改将纳入到本用户指南的新版本中，保留所有权利。

©索尼移动通信公司，2012

出版号：1272-5104.1

索尼是索尼公司的商标或注册商标。Xperia 是 Sony Mobile Communications AB (索尼移动)的商标或注册商标。

本用户指南中提到的所有产品和公司名称是其各自所有者的商标或注册商标。本用户指南中未明确授予的任何权利均予保留。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

有关更多信息，请访问 www.sonymobile.com。

FCC 声明

该设备符合 FCC 标准中第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件：(1) 此设备不得造成有害干扰。和 (2) 设备必须接受所受到的干扰，包括可能导致意外操作的干扰。

如果用户未经索尼明确许可而进行改动或改装，可能会丧失继续操作该设备的权利。

该设备已经过测试，符合 B 类数字设备的限制，且符合 FCC 标准第 15 部分的要求。这些限制旨在提供合理保护，防止在住宅区安装时产生有害干扰。该设备会产生、使用和辐射射频能量，而且如果未按照说明安装和使用，则可能对无线通信造成有害干扰。但是，我们不保证在特定安装中不会产生干扰。



- 重新调整接收天线的方向和位置。
- 加大该设备与接收器之间的距离。
- 将该设备和接收器分别连接到不同电路的插座上。
- 向经销商或有经验的无线电/电视技术人员寻求帮助。

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.