

**SONY®**

# 使用手冊

立體聲藍牙耳機

SBH20


# 內容

|                   |   |
|-------------------|---|
| 簡介.....           | 3 |
| 配件概覽.....         | 3 |
| 基礎.....           | 4 |
| 通話.....           | 6 |
| 聆賞音樂.....         | 6 |
| 多點技術.....         | 6 |
| 疑難排解.....         | 7 |
| 法律資訊.....         | 7 |
| SBH20 符合標準聲明..... | 7 |

## 簡介

有了立體聲藍牙耳機，您就可以一邊控制撥入和撥出的手機通話，一邊還能從手機或其他裝置聆聽立體聲音樂。該裝置必須支援藍牙功能，例如電腦或可攜式音樂播放器。通話期間，音樂會自動暫停，並在通話結束後繼續播放。

## 配件概覽



|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 音量控制          | 調整音量。                                                                                  |
| 2. NFC 偵測區域      | 進行 NFC 交易時掃描此區域。                                                                       |
| 3. 固定夾           | 將配件附掛在您的衣物上。                                                                           |
| 4. Micro USB 連接埠 | 插入充電器連接線為電池充電。                                                                         |
| 5. 下一首鍵          | 播放下一首樂曲。                                                                               |
| 6. 音樂鍵/通話鍵       | 播放/暫停目前使用的媒體檔案。<br>接聽來電。<br>按住可拒接來電。                                                   |
| 7. 上一首鍵          | 播放上一首樂曲。                                                                               |
| 8. 電源切換鍵         | 移動切換鍵可開啟或關閉電源。                                                                         |
| 9. 通知指示燈         | 紅燈：電量低於 10%<br>綠燈：電量高於 90%<br>閃橘燈：電量介於 10% - 90%。<br>閃藍燈代表其他藍牙裝置上可看見耳機顯示。<br>閃紫燈表示有來電。 |
| 10. 耳機插孔         | 有線耳機的 3.5 公厘輸入。                                                                        |
| 11. 麥克風          | 請置於您的說話音量範圍內。                                                                          |




配件的相容性資訊可從 [www.sonymobile.com/support](http://www.sonymobile.com/support) 取得。

## 基礎

### 為電池充電

第一次使用立體聲藍牙耳機前，您必須先為耳機充電約 2.5 小時。建議使用 Sony 充電器。

#### 為電池充電



- 1 將充電器插入電源插座。
- 2 將 USB 連接線的一頭插入充電器 (或插入電腦的 USB 連接埠)。
- 3 將連接線另一頭插入立體聲藍牙耳機裝置上的 Micro USB 連接埠。

💡 在您關閉耳機後，通知指示燈即會顯示充電狀態。

### 開啟耳機

#### 開啟耳機



- 將切換鍵向上移動。

### 將耳機與手機配對

您可手動或透過 NFC，將耳機與您的手機配對。成功配對後，只要將耳機開啟並置於手機連線範圍內，耳機便會自動連線至手機。

#### 手動將耳機與手機配對



- 1 確認已開啟手機的藍牙功能。
- 2 開啟耳機。
- 3 **耳機**：按住  直到通知指示燈閃藍燈。
- 4 **手機**：掃描藍牙裝置，然後在可用的裝置清單中選取立體聲藍牙耳機。
- 5 依照手機畫面出現的配對指示操作。如果需要輸入數字密碼，請輸入 0000。

### 透過 NFC 將耳機與手機配對



- 1 請確認您的手機已開啟 NFC 功能，並且手機螢幕為作用中。
- 2 開啟耳機。
- 3 將您的手機靠近耳機，讓兩者的 NFC 偵測區域可互相接觸。
- 4 依照手機畫面出現的配對指示操作。如果需要輸入數字密碼，請輸入 0000。

## 調整音量

### 變更通話或音樂的音量

- 通話期間或聆聽音樂時，向上或向下按音量控制鍵 。

## 重設耳機

當耳機的行為異常時，請予以重設。

### 重設耳機

- 1 關閉耳機。
- 2 使用 USB 連接線為裝置充電。通知指示燈會亮起，代表充電已開始。
- 3 按住 ，直到通知指示燈開始閃爍紫色燈號。

## 配戴指示



您可以左右調整固定夾，找出最舒適的位置。

若在戶外使用藍牙耳機，並希望能發揮最佳功效，建議將身上攜帶的手機比照耳機裝置置於身體同側。

## 通話

### 使用耳機接聽來電

- 聽到來電提示時，請按下。

### 結束通話

- 通話時，請按下。

### 拒絕通話

- 聽到來電提示時，請按住。

### 在通話期間將麥克風設為靜音

- 按住。

### 接聽插撥

- 通話期間聽到來電提示時，請按下。進行中的通話會改為保留通話。

### 拒絕插撥

- 通話期間聽到來電提示時，請按住。

### 在兩通電話之間切換

- 按或。

## 聆賞音樂

### 聆聽音樂

- 開啟手機中的媒體播放器。
- 按下，在耳機上播放音樂。若要暫停播放音樂，請再次按下。

### 在樂曲間移動

- 聆聽音樂時，請按下或。

### 在樂曲中移動

- 按住或，直到您找到想要聆聽的位置。

## 多點技術

使用多點技術，將您的耳機同時連線至兩個藍牙裝置。例如，如果將耳機連線至兩支手機，您就可以接聽兩支手機的電話，無須中斷連線後再重新連線。

若您習慣無論何時都僅將耳機連線至一個藍牙裝置，則您可以使用單點模式。以單點模式將耳機與新的裝置配對前，請確認您已先中斷耳機與其他裝置的連線。

- ❗ 多點模式比單點模式耗電。

### 在多點模式與單點模式間進行切換

- 確定耳機已關閉。
- 戴上耳機。
- 若要進入多點模式，請在開啟耳機時按住向上音量鍵。在啟動多點模式後，您將聽見兩聲嗶聲。
- 若要進入單點模式，請在開啟耳機時按住向下音量鍵。在啟動單點模式後，您將聽見一聲嗶聲。

- 💡 為了在多點模式中連線至已配對的兩個裝置，您必須重新啟動耳機。

## 疑難排解

### 我無法接聽第二通來電

- 請檢查手機是否支援藍牙免持裝置模式。
- 確認已選擇正確的通話裝置。

### 無法在耳機中播放音樂

- 確定手機或其他裝置已與耳機配對。您可能必須重新啟動媒體播放器並選取使用耳機。
- 確定選取了正確的音樂來源。

### 耳機自動關閉

- 電池電量過低。耳機大約在關閉前的 10 分鐘會發出嗶聲。請為電池充電。

### 未預期的行為

- 重新啟動耳機。

### 未連線至手機

確定耳機已充電並在手機連線範圍內。建議最大距離為 10 公尺 (33 英尺)，中間沒有任何堅固的物體。檢查手機中的藍牙設定，必要時請重設。再次將耳機與手機配對。

## 法律資訊

### SonySBH20

使用之前，請閱讀個別提供的**重要資訊**小手冊。

本使用手冊由 Sony Mobile Communications AB 或其聯屬公司印製。本使用手冊不包含任何保固。Sony Mobile Communications AB 對本使用手冊因印刷之錯誤、目前資訊之不準確、因程式和/或設備之改良而進行的修改，恕不另行通知。前述更動將納入本使用手冊之後續版本。

版權所有。

©Sony Mobile Communications AB, 2012

出版品編號： 1273-7514.4

藍牙裝置之間的互通性和相容性有所差異。裝置幾乎都支援使用藍牙規格的產品。1.2 或更新版本及耳機或免持裝置模式。

Sony 是 Sony Corporation 的商標或註冊商標。藍牙是 Bluetooth (SIG) Inc. 的商標且已獲授權使用。所有其他商標屬於其各自所有者的財產。版權所有。

在此所述之所有產品和公司名稱為各該所有者的商標或註冊商標。保留任何未經明示授予的權利。所有其他商標屬於其各自所有者的財產。

如需詳細資訊，請造訪 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com)。

所有圖片僅供功能說明參考，請以實際配件為準。

### SBH20 符合標準聲明

我們，Sony Mobile Communications AB

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

基於承擔起全部的責任，在此聲明我們的產品

**Sony type RD-0010**

與其所搭配的配件；這些在此聲明中所提及的產品，**EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006**

**+A11:2009+A1:2010+A12:2011** 均遵循無線電及電信終端設備指令 **1999/5/EC** 規範的適當標準。

Lund, December 2012

**CE 0682**



Pär Thuresson—

品管長、公司副總裁、品管與客戶服務部門

我們符合無線電及電信終端設備指令(1999/5/EC)。

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.